

Ordinul ANRE nr. 140/2015 modificat prin Ord.181/2015
Valabilă de la 15.06.2022

Aprobat,
Decu Dorin Petre



PROCEDURĂ – Nr. 2

Privind Punerea în funcțiune a Instalațiilor de Utilizare a Gazelor Naturale, aparținând clienților finali din zona de operare a OSD Dornacor Invest S.R.L. Bucuresti

1. Scop.

Procedura reglementează modul de lucru și cum se pune în practică activitatea conexasă de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali.

2. Domeniul de aplicare.

Procedura se aplică de către Operatorul Sistemului de distribuție a gazelor naturale, respectiv Dornacor Invest SRL Bucuresti, pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare aparținând clienților finali din zonele delimitate pentru care deține licența de operare.

3. Responsabilități.

Operatorul Economic, autorizat, de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare gaze naturale, depune documentația completă la sediul societății – biroul relații clienți.

A. Baza legală care se aplică:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;

- N.T.P.E.E.-2018

- Ordinul ANRE nr. 156/27.08.2020 care aprobă „Procedura privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”;

- Ordinul ANRE nr. 140/16.09.2015 modificat prin Ord. ANRE181/2015

B. Conținutul documentației care trebuie depusă pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare aparținând clientului final – conform Ordinului ANRE nr. 156/2020:

- a) Cererea de solicitare a programării în vederea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale (model Ordinul 156/2020);
- b) Procesul Verbal de recepție tehnică;
- c) Schema izometrică a instalației de utilizare;
- d) Document emis de un furnizor de gaze naturale, licențiat de ANRE, din care să reiasă existența unui contract de furnizare pentru respectiva locație, încheiat cu beneficiarul, dacă beneficiarul nu are încheiat contract de furnizare cu OSD-ul care deține licența de furnizare eliberată de ANRE.

C. La depunerea documentației solicitantul achită tariful calculate (conform Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 modif prin Ord. ANRE181/2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 2” – tarif care este calculat în funcție de debitul de gaze naturale a echipamentului de măsurare.

D. Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) programează punerea în funcțiune a instalației de utilizare fara demontarea mijlocului de masurare, afișează pe pagina de internet www.dornacorinvest.ro, la meniul „Programare PIF-I.U.”, instiinteaza prin email solicitantul, OE autorizat ANRE, și realizează punerea în funcțiune (PIF) după cum urmează:

- a) în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 mc/h;
- b) în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite mai mari de 250 mc/h.

E. La data și ora programată reprezentantul împuternicit al Operatorului sistemului de distribuție – Dornacor Invest S.R.L. în prezența beneficiarului, realizează punerea în funcțiune a instalației de utilizare cu respectarea prevederilor ce revin prin „Procedura privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale” aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 156/2020

F. Documentația tehnică completă a instalației de utilizare pusă în funcțiune se depune la arhivă.

Întocmit,

Ing. Bolota Calin Cosmin Andrei

BOLOTA CALIN COSMIN ANDREI
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE TIP
PGD - 211160033
PGIU - 111160035
EGD - 511160037
EGIU - 411160055

VALABIL 11.2021-11.2026